

Scrubmaster B120 R

Obsługa

- Odłączyć wtyczkę sieciową (1) i schować w kieszonce.
- Podnieść pokrywę zbiornika (2), otworzyć otwór wlewowy (3) i napełnić zbiornik wody czystej. Napełnienie sprawdzić na wskaźniku poziomym (4).
- Włączyć maszynę przekręcając kluczyk w prawo (5).
- Za pomocą przycisku (6) opuścić ssawę - załączy się turbina odsysania.
- Za pomocą przycisku (7) opuścić głowicę szorującą.
- Za pomocą zielonego przycisku (8) można jednocześnie opuścić lub podnieść ssawę i głowicę, a odsysanie zostanie automatycznie włączone lub wyłączone. Ssawa po wyłączeniu pracuje 15 sekund dłużej, w celu zebrania pozostałej wody.
- Za pomocą przycisku (9) włączyć dozowanie środków chemicznych, po ówczesnym uzupełnieniu pokładowego dozownika środków chemicznych (24) - opcja.
- Za pomocą przycisku (10) nastawić dopływ świeżej wody. Dopływ regulujemy w zależności od typu podłogi, zabrudzeń i używanych środków chemicznych.
- Strzałkami (11) na panelu kontrolnym określić kierunek jazdy.
- Można rozpocząć pracę maszyną. Zwolnić hamulec postojowy (12) i nacisnąć pedał gazu (13).
- Wszystkie pozostałe przyciski na panelu sterowania są opisane w instrukcji użytkownika.

Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Za pomocą przycisku (7) podnieść głowicę szorującą.
- Przy wyłączonej maszynie (5) otworzyć osłonę głowicy (14), wcisnąć wypychacze szczotek i uchwytów padów (15). Szczotka lub uchwyt padów powinien opaść na posadzkę.
- Wsunąć pod głowicę nową szczotkę lub uchwyt padów (z wcześniej przyklejonym na rzep padem).
- Mocno wcisnąć w uchwyt głowicy nową szczotkę lub uchwyt padów. Powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia. Sprawdzić poprawność mocowania przekręcając uchwytem wokół własnej osi. Zamknąć osłonę głowicy.



UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątnięcia grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja

- Przy użyciu węża spustowego (16) codziennie opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Sprawdzić i oczyścić ssawę (17) z zabrudzeń.
- Sprawdzić filtr ssący (18) w zbiorniku wody brudnej i filtr wody czystej (19) znajdujący się pod maszyną. Filtry oczyścić.
- Sprawdzić stan uszczelki (20) pokrywy zbiornika wody brudnej.
- Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (21). Przy wymianie szczotek lub padów stosować się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
- Sprawdzić zużycie gum (22) ssawy. W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
- Naładować baterię (wyjąć wtyczkę sieciową (1) ładowarki z kieszonki i podłączyć do gniazdka sieciowego).

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtr (18), wąż ssący (16) lub ssawa (17). Należy oczyścić filtry i udroźnić wąż ssący lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej (23) jest przepiętny. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Wystąpiło rozszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej (2). Należy sprawdzić stan uszczelki (20) i wymienić na nową, jeśli to konieczne.
- Szczotka lub pad (21) są zużyte. Wymień szczotkę lub pad (pad można również obrócić na drugą stronę).

Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie powinny być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: serwis@hako.pl, faxem pod numer **12 622 16 19**

lub za pomocą Platformy Serwisowej - www.platforma.hako.pl

SERWIS HAKO

region północ: +48 12 622 16 02
region centrum: +48 12 622 16 35
region południe: +48 12 622 16 20
e-mail: serwis@hako.pl

LOGISTYKA HAKO

tel: +48 12 622 16 28
fax: +48 12 622 16 15
e-mail: logistyka@hako.pl



Hako
Clean ahead